

МЕРА РАЗДВИЖНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ

/ПОДВЕСНЫЕ ДВЕРИ МЕРА SGM 04/



УСТАНОВКА

1. Прикрепите нижнюю опору с внутренней стороны шкафа на расстоянии 43 мм от стенки шкафа. Закрепите алюминиевые профили вплотную с верхней и нижней панелями шкафа.

2. Высота двери рассчитывается по формуле: $L=X+126$, где X — размер внутреннего проема шкафа, а L — высота двери.

3. Просверлите отверстия на внутреннем и внешнем полотне двери согласно чертежам.

4. Установите внутренний и внешний механизмы.

5. Вставьте нижние направляющие в пазы профиля и установите верхние направляющие на верхний профиль.

6. Установите нижние и верхние стопоры в соответствии с ходом двери.

7. Отрегулируйте образовавшиеся перекосы на дверях с помощью регулировочных болтов на механизмах.

8. Используйте натягивающий и выпрямляющий механизм или дверные ручки, предназначенные для массивных дверей, механизмы установите после покраски.

