



# Инструкция по установке волшебного уголка Унихоппер (страница 1)


Список прилагаемых деталей



Пожалуйста прочтите внимательно  
мануал по установке перед сборкой




- Шаг 1**
- 1.1. Установите заднюю раму (1), надежно зафиксировав ее к задней и боковой стенкам фасада саморезами (11)
  - 1.2. В соответствии с размерами на рисунке установите рычаг (2), зафиксировав его на дне фасада
  - 1.3. В соответствии с размерами на рисунке установите рамки (4), зафиксировав их саморезами (8) на боковых стенках фасада.




D	A	B	C
500~510	320	384	488~498
515~525	325	389	503~513
530~550	330	394	518~538

## Последовательность установки




# Инструкция по установке волшебного уголка Унихоппер (страница 2)


**Ознакомьтесь с мануалом, чтобы знать как ухаживать за деталями волшебного уголка**



С помощью регулировочного винта настройте угол открывания двери на фасаде



Используйте смазку, чтобы улучшить плавность хода направляющих, уменьшить шум их работы и защитить направляющие



Для демонтажа крепежа фасада с рамы следует выкрутить внешние винты

## Шаг 3

**3.1.** В соответствии с размерами на рисунке просверлите отверстия для саморезов (8) диаметром 2,5 мм на двери фасада, установите детали механизма для встройки двери (6), затем зафиксируйте раму (5) и дверь фасада механизмом (6)

**3.2.** Механизм встройки может помочь в тонкой настройке двери фасада в горизонтальной проекции, после настройки двери в нужном положении закрутите все саморезы

