


Инструкция по установке

Кронштейн антресольный LS01 , комплект левый+правый

SUPP.LS01LR.NI



В зависимости от типа используемых петель кронштейн должен быть зафиксирован как указано ниже. Расстояние А, В(В1), С(С1) измеряется от края двери и нижней стороны верхнего фасада - в случае скрытых петель и от центра петли и верхней стороны верхнего фасада - в случае роляжных или торцевых петель

	A	B/B1	C/C1	D/D1
Скрытые петли	99	98-5	114-5	200.5-5
Роляжные петли	93	/92	/108	/194.5


S - размер планки у петель

Когда требуется открытие на 80 или 100, переместите монтажную пластину и фиксирующую пластину рычага, вставив их в продолговатые пазы (7.5 мм), как показано на рисунках ниже

Угол раскрытия	60		90		100	
Положение пластин	Пластина	Рычаг	Пластина	Рычаг	Пластина	Рычаг
Схема						


ШАГ 1

Закрепите пластину рычага на задней панели двери в правильном положении с помощью винта А. Установите монтажную пластину на боковую панель, вставив винты В в отверстия и временно закрепите их. Продолговатая сторона с отверстиями должна быть обращена к задней стенке шкафа



ШАГ 2

Определите угол открывания двери, ослабьте винты в пазах и отрегулируйте положение пластин, как показано в таблице выше. Закрепите их винтом А.



ШАГ 3

Поверните корпус так, чтобы отверстия кончика рычага совпало с отверстием фиксирующей пластины рычага. Закрепите кронштейн и крепежную пластину кронштейна винтом Е




Регулировка скорости

После установки убедитесь, что дверь открывается и закрывается правильно. Чтобы отрегулировать скорость закрывания двери, поверните винт регулировки скорости. В случае если два кронштейна (левый и правый) включены одновременно. ! Не пытайтесь поворачивать винты быстрее (X) медленнее регулировки скорости с превышением их допустимого значения.



ВЕС И РАЗМЕР ДВЕРИ



Кронштейн применяется на двери определенного веса и размера. На графике указан диапазон веса двери из расчета 1 кронштейн на дверь.

Примечание 1: В случае 2-х кронштейнов (правый и левый) на дверь. Ширина двери W может быть в два раза больше, если высота двери H остается неизменной.

В случае обычной деревянной двери толщиной 20 мм (удельный вес приблизительно 0,5)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Данное изделие имеет функцию демпфирования и предназначено для относительно легких дверей. Мы не несем ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильной установкой или использованием двери, крутящий момент которой не ограничен.
2. Данное изделие предназначено для работы при комнатной температуре от 0 до 40 градусов
3. Кронштейн с пружиной в локтевой части. Будьте осторожны, чтобы Ваши пальцы не зацепились за пружину.
4. Не пытайтесь закрыть дверь быстрее. Это может привести к повреждению изделия или петель.