

# МЕРА РАЗДВИЖНЫЕ И СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ

/ПОДВЕСНЫЕ ДВЕРИ МЕРА SKM 38Y/



- Ролик для многостворчатых шкафов обычного и встроенного типа с весом дверей до 40 кг.
- Крепится к боковой части двери.
- При помощи роликов **510** и **3599** возможно уменьшить до минимума зазор между дверьми.
- Колеса механизма с подшипниками изготовлены из полиамида.
- Сдвоенные верхние направляющие — алюминиевые.
- Толщина дверного полотна должна быть в пределах 16-24 мм.

## Ролик верхний правый



Верхний ролик правый — 2 шт.



Нижний направляющий ригель — 1 шт. (на 2 ролика)



Стопор — 1 шт. (на 2 ролика)

| Артикул            | Масса (1 шт.), г | Штук в упаковке |
|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>SKM38YR 510</b> | 113              | 200             |

## Ролик верхний левый



Верхний ролик левый — 2 шт.




Нижний направляющий ригель — 1 шт. (на 2 ролика)



Стопор — 1 шт. (на 2 ролика)


| Артикул             | Масса (1 шт.), г | Штук в упаковке |
|---------------------|------------------|-----------------|
| <b>SKM38YL 3599</b> | 113              | 200             |

## Направляющая верхняя двухполосная AL38



| Артикул               | Длина, м | Масса (1 шт.), г | Штук в упаковке |
|-----------------------|----------|------------------|-----------------|
| <b>AL38.1.5m 7622</b> | 1,5      | 800              | 24              |
| <b>AL38.2m 7623</b>   | 2        | 1183             | 24              |
| <b>AL38.3m 7624</b>   | 3        | 1775             | 24              |

## Направляющая нижняя PVC02



| Артикул                  | Длина, м | Масса (1 шт.), г | Штук в упаковке |
|--------------------------|----------|------------------|-----------------|
| <b>PVC02.3m.GREY 361</b> | 3        | 332              | 100             |

## УСТАНОВКА

1. Закрепите верхний профиль к верхней панели шкафа вплотную, как показано на чертеже. Для установки нижнего направляющего профиля на нижнем торце двери прорежьте паз шириной 10,6 мм и глубиной 7,7 мм и зафиксируйте нижний направляющий профиль в прорезанном пазе. Высота дверного полотна рассчитывается по формуле:  $L = X - 46$ , где  $L$  — высота двери, а  $X$  — высота вертикального проема шкафа.

2. Просверлите отверстия на дверном полотне по осям, указанным на чертеже. Закрепите верхние ролики. При креплении нижних направляющих ригелей следует учитывать, чтобы они оставались невидимыми при открывании и закрывании двери.

3. При установке двери на шкаф в первую очередь заведите нижние направляющие ригели в паз профиля и вставьте верхние ролики в паз верхнего профиля.

